

ИНСТРУКЦИЯ ПО СНЯТИЮ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ СО СЧЕТЧИКОВ МИР С-05 ЩИТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ДИСПЛЕЕМ



Счетчик, подключенный к электрической сети, находится в автоматическом режиме индикации параметров на дисплее.

В режиме автопрокрутки списка индикации параметры на дисплее счетчика отображаются циклически последовательно в течение 5 с.

Самостоятельно активировать ручной режим отображения параметров на дисплее, не дожидаясь циклического переключения, можно кратковременным нажатием любой из сенсорных кнопок управления счетчика: или .

Перебор параметров из списка индикации также осуществляется нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» . Подтверждением тактильного действия является мигание подсветки дисплея на каждое нажатие сенсорной кнопки.

Для снятия показаний расхода электроэнергии по тарифной зоне можно дожидаться циклического отображения параметра, либо в ручном режиме просмотреть необходимый параметр самостоятельно. Цифровые значения потребления электроэнергии после точки при передаче показаний в энергосбытовую организацию можно не учитывать.

Графический дисплей счетчика имеет встроенную подсветку индикации. Подсветка дисплея включается при нажатии любой из кнопок счетчика или .



Назначение отображаемых пиктограмм на дисплее счетчика:

ТАРИФ 1	Номер текущего тарифа (от 1 до 4)
12:15	Текущее время в формате ЧЧ.ММ
	Реле включено: потребитель подключен к силовой сети
	Реле отключено: потребитель отключен от силовой сети
A	Признак наличия напряжения на фазе. При отсутствии напряжения символ не отображается


Квадранты электроэнергии:

	Прямая активная энергия.
	Прямая реактивная энергия
	Прямая активная энергия.
	Обратная реактивная энергия
	Обратная активная энергия.
	Прямая реактивная энергия
	Обратная активная энергия.
	Обратная реактивная энергия

Индикация текущих ошибок в работе счетчика:

	Признак наличия ошибок самодиагностики
	Признак воздействия сверхнормативным магнитным полем
	Признак внешнего воздействия: вскрытие крышки корпуса, крышки зажимов или крышки отсека сменного модуля связи
	Признак некачественной энергии в текущий момент времени

Параметры списка индикации в режимах автопрокрутки и ручной прокрутки:

Отображение на дисплее		Параметр	Единица измерения	
	АКТИВ.ЭН. ПРЯМ.	Актив.эн. прям.	Активная энергия прямого направления по Тарифу 2	кВт·ч
	ТЕМПЕРАТУРА	ТЕМПЕРАТУРА	Температура внутри корпуса счетчика	°C
	ТОК ФАЗЫ A	ТОК ФАЗЫ A	Напряжение фазное	A
	НАПРЯЖЕНИЕ ФАЗЫ A	НАПРЯЖЕНИЕ ФАЗЫ A	Ток фазный	B
	ВРЕМЯ	ВРЕМЯ	Текущее время	ЧЧ.ММ.СС
	ДАТА	ДАТА	Текущая дата	ДД.ММ.ГГ

!!! Если на дисплее счетчика ни в автоматическом, ни в ручном режиме не отображаются надписи, соответствующие показаниям электроэнергии, обратитесь в энергоснабжающую организацию.